### **AVT** 5279

#### **PICprog** Programator/debugger mikrokontrolerów Microchip



### Właściwości

 obsługa układów z rodziny PIC10F, PIC12F, PIC16F, PIC18F, PIC24, dsPIC30, dsPIC33, PIC32 oraz pamięci szeregowych EEPROM

TRG

- kompatybilny z PICkit-2
- możliwość programowania procesorów zasilanych napięciem niższym niż 5V
- połączenie z komputerem poprzez port USB
- sygnalizacja stanu diody LED
- dwufunkcyjny przycisk aktualizacja oprogramowania oraz ponowne programowanie ostatnio używanym plikiem

#### Do pobrania

📜 instrukcja pdf: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5279.pdf

sterowniki i oprogramowanie: http://serwis.avt.pl/files/AVT5279.zip

## Opis układu

Programator jest nieco uproszczony w porównaniu z oryginalnym PICkit-2 a wzorowany jest na projekcie ze strony internetowej http://electronics-diy.com/electronic\_schematic.php?id=821 Podstawową różnicą jest brak możliwości regulacji wyjściowego napięcia zasilania programowanego układu. Za pomocą programatora można programować układy zasilane napięciem niższym od 5 V (np. 3,3 V), ale nie wolno ich zasilać wprost z jego złącza. Rozwiązaniem może być zastosowanie odpowiedniego stabilizatora zasilania lub zasilenie układu docelowego z zewnętrznego źródła. Inna różnica to brak pamięci EEPROM, w którą jest wyposażony oryginalny PICkit-2. Oryginalnemu PICkit'owi pozwala ona na zapamiętanie jednego pliku wynikowego i programowanie układów bez użycia komputera (*On The Go Programming*). Opisywany układ nie ma tej funkcji.

Schemat ideowy programatora pokazano na rysunku 1. W jego budowie można wyodrębnić trzy główne bloki:

 Blok mikrokontrolera z układem PIC18F2550 sterującym wszystkimi funkcjami programatora oraz odpowiedzialnym za komunikację z komputerem PC.

- Blok wytwarzania napięcia programującego VPP z tranzystorem T1. Zawiera on przetwornicę podwyższającą napięcie i



Zeskanuj kod i pobierz PDF zależnie od potrzeb dostarcza napięcie 12 lub 5 V.

- Blok klucza zasilania z tranzystorem T5 służący do doprowadzenia napięcia zasilania do złącza ICSP.

Złącze ICSP, służy do dołączenia programowanego układu. Świecenie diody LED2 sygnalizuje załączenie zasilania programatora. Świecenie LED1 sygnalizuje załączenie napięcia 5 V na złącze ICSP, natomiast LED3 stan zajętości urządzenia (BUSY). Przycisk SW1 pełni dwie funkcje. Jeśli jest wciśnięty w trakcie dołączania przewodu USB, to wprowadza programator w tryb aktualizacji oprogramowania. Wciśnięcie przycisku w czasie pracy z aplikacją obsługującą spowoduje ponowne zaprogramowanie dołączonego układu ostatnio wskazanym plikiem.



Rys. 1 Schemat ideowy programatora PICprog



Rys. 2 Schemat montażowy programatora PICprog

### Obsługa

Schemat montażowy programatora umieszczono na **rysunku 2**. Jego montaż jest prosty i nie wymaga szczegółowego opisu. Zastosowano mikrokontroler w obudowie do montażu przewlekanego oraz "duże" elementy SMD (1206). Urządzenie zbudowane ze sprawdzonych elementów i z użyciem zaprogramowanego mikrokontrolera nie wymaga żadnych dodatkowych nastaw i powinno zadziałać od razu po dołączeniu zasilania.

Po podłączeniu do komputera układ zostanie rozpoznany jako urządzenie typu HID i automatycznie zostaną zainstalowane potrzebne sterowniki. Prawidłowo zainstalowane urządzenie będzie wyświetlane przez menedżera urządzeń (**rysunek 3**). Niezbędną aplikację do obsługi programatora można pobrać bezpośrednio ze strony firmy Microchip (*http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit%202%20v2.61.00%20Setup%20A.zip*). Po jej zainstalowaniu i uruchomieniu program sprawdzi obecność programatora i wykona test komunikacji. Jeśli wszystko przebiegnie bez

Rys. 3 PICprog na liście Menedżera Urządzeń systemu Windows

Device:		niguation	r Tools	View	Help				
Line ID a	NoDe	ice Found			unice: 0	000			
Oser ibs.	mmn	r m							
Checksum:	FC00						BandGap		
PICkit 2 ci	onnected	1. ID = 01	Hoss			5	MIC	ROCI	HIF
						- 10	D PICLA 2		
	_	No. 1	-	-			On	5.0	
Read	Write	Verity	Eras	e Bl	ank Check		/MCLR	0,0	×
Program N	emory								
Enabled	Hex Or	iy 🗸	Source:	None (En	ply/Erased	1			
000	STET	STFF	SFFF	STIT	STTF.	3877	SFFF	STTT	10
	SFFF	3FFF	SFFF	SFFF	SFFF	SFFF	SFFF	SFFF	
	SFFT	SFFF	SFFF	SFFF	STTF	SFFF	SFFT	STTE	
	SFFF	SFFF	SFFF	SFFF	SFFF	SFFF	SFFF	SFFF	
	SFFF	SFFF	SFFF	SFFF	SFFF	SFFF	SFFF	3FFF	
	SFFF	SFFF	SFFF	SFFT	SFFF	SFFF	SFFT	SFFF	
	SFFF	3FFF	SFFF	SFFF	3FFF.	SFFF	SFFF	3FFF	
	SFFT	SFFF	SFFF	SFFT	SFFF	SFFF	STFT	SFFF	
	SFFF	3FFFF	3FFF	SFFF	3FFF	SFFF	3FFF	SFFF	
0.40		SFFF	SFFF	STIT	SFFF	SFFF	SFFT	SFFF	
0.40 0.48	STFT						A DEPENDENCE		
0.40 0.48 0.50	STFT	SFFF	SFFF	SFFF	SILL				

Rys. 4 Wygląd okna programatora

błędów, zostanie wyświetlone okienko jak na **rysunku 4**. Ostatnim etapem sprawdzenia prawidłowości działania będzie zaprogramowanie dowolnego mikrokontrolera. W pierwszej kolejności należy dołączyć układ docelowy zgodnie ze schematem pokazanym na **rysunku 5**. Następnie w zakładce *Device Family* wybieramy rodzinę układów, a program powinien automatycznie rozpoznać właściwy model mikrokontrolera. W celu zaprogramowania układu, na zakładce Import Hex wskazujemy plik wynikowy i klikamy Write. Po krótkiej chwili powinniśmy otrzymać komunikat *Programming Successfull*.

Podczas współpracy ze środowiskiem MPLAB urządzenie może działać jako programator lub jako narzędzie do debugowania. Wyboru trybu dokonuje się poprzez wybór z menu *Debugger* lub *Programmer* i wskazanie na liście pozycji PICkit-2.

Dokładna instrukcja obsługi programatora jest dostępna w menu *Help* aplikacji sterujących oraz pod adresem *http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51553E.pdf*. Warto również zapoznać się z dodatkowymi narzędziami, których użycie umożliwia aplikacja sterująca: *UART Tool* i *Logic Tool*. Są to podprogramy umożliwiające wysyłanie i odbiór danych przez UART za pomocą PICkit-2 oraz robiące z niego nieskomplikowany, 4-kanałowy analizator stanów logicznych. Na pewno okażą się one przydatne podczas uruchamiania niejednego projektu.

Projekt "domowego PICkit'a" jest stale rozwijany. Jest ulepszane oprogramowanie i poszerzana lista programowanych układów. Oprogramowanie mikrokontrolera, w który jest wyposażony PICprog (tzw. firmware) jest kompatybilne z oryginalnym PICkit-2, a to daje możliwość uaktualnienia wersji firmware. Wykonywane jest za pomocą dedykowanej aplikacji i nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń. Najnowsza wersja firmware jest dostępna na stronie *http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PK2V023200.zip* 



Rys. 5 Schemat dołączenia programatora do mikrokontrolera

#### Wykaz elementów

Rezystory (SMD, 1206)	
R1, R3, R9, R10, R15, R16, R1	7:4,7 kΩ
R2, R7, R8, R18, R20:	10 kΩ
R5:	1 kΩ
R6:	2,7 kΩ
R4, R11, R12, R13, R14:	47 Ω
R19, R21, R22:	680 Ω
Kondensatory:	
C1, C6:47	μF / 16 V (SMD)
C2, C3, C4, C5, C7, C8:100	) nF (SMD, 1206)
C9, C10:20	) pF (SMD, 1206)
Półprzewodniki:	
LED13:	LED F3
D1, D2:	BAS85
T2:	BSS138
T1, T5:	BC807
T3, T4, T6:	BC846
US1:PIC18F2550 (z	aprogramowany)

IIIIIC	
L1:	680 μH/0,1 A
L2:	1100 µH (SMD, 1206)
Q1:	resonator kwarcowy 20 MHz
CON1:	USB B
S1:	mikroprzycisk
ICSP:	gniazdo goldpin 1×6 katowe



Uniwersalny adapter dla programatora PIC



# AVT-1614

Adapter pełni rolę przystawki do programatorów PIC ISP. Umożliwia programowanie poza systemem większości najbardziej popularnych mikrokontrolerów PIC w obudowach DIP od 8 do 40 wyprowadzeń. Wyposażono go w wygodną podstawkę ZIF co zapewnia łatwą wymianę układów i ich niezawodne połączenie.



AVT Korporacja sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 11 03-197 Warszawa tel.: 22 257 84 50 fax: 22 257 84 55 www.sklep.avt.pl



Dział pomocy technicznej: tel.: 22 257 84 58 serwis@avt.pl



Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiółki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.

Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkadzenie urządzenia oraz narażić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku uzycia lub nieprawidlowega działania praduktu.